

General Information on the Subject of EMI/EMC

Allgemeine Informationen zum Thema EMV

Application and Types of FCT – Filter Connectors

Einsatz und Arten von Filtersteckverbindersystemen

With ever increasing integration levels for electrical and electronic equipment and components, as well as their compatibility when combined, developers and designers today face more and more challenges with regards to EMI (electromagnetic compatibility). Frequently problems with signal transmission for complex electrical systems are only discovered at the test and trial stage. A change in the layout on the pcb board, for example, is then usually no longer possible at this late stage.

In the main Filter circuits are applied, which function as low pass filters. These admit at low frequencies and block out at higher frequencies. In addition further Filters, e.g. High-Pass, Band-Pass and Band-Elimination filter are applied. In Illustration 1 a resumé of the most popular FCT –Filter Connectors with their typical attenuation characteristics and suggested applications is summarised.

Mit einer immer höher werdenden Integrationsdichte von elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Komponenten sowie deren Verträglichkeit im Verbund, werden Entwickler und Designer gerade im Hinblick auf EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) heute vor immer größere Herausforderungen gestellt. Häufig stellen sich erst während der Test- und Erprobungsphase von komplexen elektronischen Systemen Schwierigkeiten im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Signalwiedergabe und Weiterleitung des Nutzsignals dar. Eine nachträgliche Layoutänderung, beispielsweise auf der Leiterplatte, ist dann meist nicht mehr möglich.

Zum Einsatz kommen überwiegend Filterschaltungen, die als Tiefpässe fungieren. Diese haben bei niedrigen Frequenzen ihren Durchlassbereich und Sperren bei hohen Frequenzen. Daneben werden weitere Filter, z.B. Hochpässe, Bandpässe und Bandsperren eingesetzt. In Abbildung 1 ist eine Übersicht der gängigsten FCT-Filtersteckverbinder mit typischen Dämpfungskurven und möglichen Anwendungsfällen zusammengefasst.

Filter Name	Ersatzschaltbild	Anwendungsfall	typ. Dämpfungskurve
C-Filter		Das beste Dämpfungsverhalten wird erreicht, wenn hohe Quell- und Lastimpedanzen genutzt werden. (typ. Dämpfung: -20 dB /dec)	
L-Filter		Das beste Dämpfungsverhalten wird erreicht, wenn niedrige Quell- und Lastimpedanzen genutzt werden. (typ. Dämpfung: -20 dB /dec)	
CL-Filter		Das beste Dämpfungsverhalten wird erreicht, wenn hohe Quell- und niedrige Lastimpedanzen genutzt werden. (typ. Dämpfung: -40 dB /dec)	
LC-Filter		Das beste Dämpfungsverhalten wird erreicht, wenn niedrige Quell- und hohe Lastimpedanzen genutzt werden. (typ. Dämpfung: -40 dB /dec)	
PI-Filter		Das beste Dämpfungsverhalten wird erreicht, wenn hohe Quell- und Lastimpedanzen genutzt werden. (typ. Dämpfung: -60 dB /dec)	

Illustration1: Summary of FCT Filter Connectors
Abbildung 1: Übersicht FCT-Filtersteckverbinder




Application and Types of FCT – Filter Connectors

Einsatz und Arten von Filtersteckverbindersystemen


The application of different filter types depends upon the requirements of the circuit which need filtering. The Filter type is designated according to the Source and Load impedance as well as the attenuation characteristics. The critical frequency f_g describes the transition between the pass and hold-in range of the filter. With the critical frequency f_g the amplitude of the transmitted signal is smaller than the direct current voltage by a factor of $\sim 0,7$. This means that the amplification is -3 dB lower, or that the attenuation has a value of 3 dB. Low-Pass and High-pass have one critical frequency, Band-Pass and Band-Elimination filter both have two critical frequencies each. In Illustration 2 the principle attenuation shape for the amplitude-frequency response of a Low-Pass are displayed.

Der Einsatz der unterschiedlichen Filtertypen richtet sich nach den Anforderungen der zu befilternden Schaltung. Der Filtertyp wird nach den Quell- und Lastimpedanzen sowie den Dämpfungscharakteristiken bestimmt. Die Grenzfrequenz f_g beschreibt den Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich des Filters. Bei der Grenzfrequenz f_g ist die Amplitude des übertragenen Signals um den Faktor $\sim 0,7$ kleiner als bei Gleichspannung. Das bedeutet, dass das Verstärkungsmaß um -3 dB fällt, oder das Dämpfungsmaß den Wert 3 dB hat. Tiefpaß und Hochpaß haben eine Grenzfrequenz, Bandpaß und Bandsperre jeweils zwei Grenzfrequenzen. In Abbildung 2 sind die prinzipiellen Dämpfungsverläufe des Amplituden-Frequenzgangs für einen Tiefpaß dargestellt.

Symbols in Blockdiagrams for Low-Pass Filter Symbole in Blockschaltbildern für Tiefpässe



Principle Amplitude-Frequency Response for Low-Pass Filter Prinzipieller Amplituden-Frequenzgang beim Tiefpaß



(Note: The hold-in range is to the right of the critical frequency f_g)
(Anmerkung: rechts der Grenzfrequenz f_g ist der Sperrbereich)

Image-Attenuation Dämpfungsmaß

$$A / \text{dB} = -20 \lg (U_a / U_e)$$

- A / dB Voltage attenuation ratio [dB]
Spannungsdämpfungsmaß [dB]
- U_e Input voltage [V]
Eingangsspannung [V]
- U_a Output voltage [V]
Ausgangsspannung [V]




Illustration 2 : Block-diagrams , principle attenuation line and attenuation measurement for a Low-Pass
Abbildung 2: Blockschaltbild, Prinzipieller Dämpfungsverlauf und Dämpfungsmaß eines Tiefpasses



Technical Advice

Technische Hinweise

In the near field, electrical (E; caused by voltage) and magnetic fields (H, caused by current) are to be examined separately. In the distant field however, ($d > \lambda / 2\pi$ or $d > 48 \text{ MHz} \times m / f$ [e.g. $300 \text{ MHz} \Rightarrow \lambda = 1 \text{ m} \Rightarrow d > 0,16 \text{ m}$]) both fields are coupled by the wave resistance $Z = E / H (= 377 \Omega$ in the air). The more the wave resistance of the shielding material deviates from 377Ω , the more effective the shielding through reflection will be ($r_u = (Z_a - Z_i) / (Z_a + Z_i)$).

Frequently one finds information given in dB, which is nothing more than a correlation of two figures (see table). For example, if attenuation were discussed without any further reference or with the index dB_m , then the attenuation is always being discussed in relation to power. Should a correlation with power not be meant, then an appropriate index will be given e.g. $\text{dB}_{\mu V}$.

Im Nahfeld sind elektrisches (E; durch Spannung hervorgerufen) und magnetisches Feld (H; durch Strom erzeugt) getrennt zu betrachten. Dagegen sind im Fernfeld ($d > \lambda / 2\pi$ bzw. $d > 48 \text{ MHz} \times m / f$ [z.B. $300 \text{ MHz} \Rightarrow \lambda = 1 \text{ m} \Rightarrow d > 0,16 \text{ m}$]) beide Felder fest über den Wellenwiderstand $Z = E / H (= 377 \Omega$ in der Luft) gekoppelt. Die Effektivität der Abschirmung durch Reflexion ist umso besser, je mehr der Wellenwiderstand des Abschirmmaterials von 377Ω abweicht ($r_u = (Z_a - Z_i) / (Z_a + Z_i)$).

Häufig findet man Angaben in dB, die ohne weiteren Zusatz nichts anderes als ein Verhältnis zweier Zahlen bedeuten (siehe Tabelle). Handelt es sich z.B. um eine Dämpfung ohne weiteren Bezug oder mit der Angabe dB_m , so ist es immer ein auf die Leistung bezogener Wert. Sind einmal nicht Leistungen gemeint, so wird ein entsprechender Index angehängt z.B. $\text{dB}_{\mu V}$.

Examples for the Application of Filter Connectors (Calculation)

Beispiel für den Einsatz von Filtersteckern (Berechnung)

Input Power <i>Eingangsleistung</i>	Attenuation <i>Dämpfung</i>	Output Power <i>Ausgangsleistung</i>
100%	-10 dB	10%
100%	-20 dB	1%
100%	-30 dB	0,1%
100%	-40 dB	0,01%
100%	-50 dB	0,001%
100%	-60 dB	0,000,1%

Input Power <i>Eingangsleistung</i>	Attenuation <i>Dämpfung</i>	Output Power <i>Ausgangsleistung</i>
100%	-70 dB	0,1 ppm
100%	-80 dB	0,01 ppm
100%	-90 dB	0,001 ppm
100%	-100 dB	0,000,1 ppm
100%	-110 dB	0,000,01 ppm
100%	-120 dB	0,000,001 ppm

Filter <i>Filter</i>		3 dB Cut-off Frequency in a 50 Ω Line for Wanted Signal <i>3 dB Grenzfrequenz im 50 Ω System für Nutzsignale</i>	10 dB Cut-off Frequency in a 50 Ω Line for Spurious Signal <i>10 dB Grenzfrequenz im 50 Ω System für Störsignale</i>	3 dB Cut-off Frequency in a 75 Ω Line for Wanted Signal <i>3 dB Grenzfrequenz im 75 Ω System für Nutzsignale</i>	10 dB Cut-off Frequency in a 75 Ω Line for Spurious Signal <i>10 dB Grenzfrequenz im 75 Ω System für Störsignale</i>
C-Filter	47 pF	135,5 MHz	406,4 MHz	90,3 MHz	270,9 MHz
C-Filter	1 nF	6,4 MHz	19,1 MHz	4,2 MHz	12,7 MHz
C-Filter	2 nF	3,2 MHz	9,6 MHz	2,1 MHz	6,6 MHz
π Filter	2 * 1 nF, 1 * 100 nH	2,2 MHz	8,9 MHz	1,5 MHz	6,0 MHz
L-Filter	100 nH	4,5 MHz	50,3 MHz	6,8 MHz	75,4 MHz